

### **503502 Svar på vanliga frågan: Brännaren är svårtänd**

1. Vid minustemperaturer sjunker trycket i gastuben och brännaren blir svårtänd.
2. Vid transport och lagring kan gasen skiktas upp i två lager, vilket resulterar i svårtänd.

Åtgärd ifall brännaren är svårtänd:

1. Skaka flaskan. (Ifall gasen har skiktat sig så blandas gasen lättare)



2. Håll brännaren i lite lätt nedåtvinklad vinkel, inte rakt upp och sätt på gasen i någon sekund. (Tändning bildas enklare då gasen får en enklare väg att färdas)



3. Klicka igång tändningen.

